





Voorpand · Front panel



Achterpand · Back panel



Print de volgende 6 pagina's uit op A4 papier op ware grootte.

Knip de vellen langs de stippellijnen bij het schaar symbool ✂

Plak vervolgens de 3 pagina's van het voorpand op volgorde aan elkaar (A aan A, B aan B, C aan C).


Herhaal voor het achterpand.

Print the following 6 pages on A4 paper at the actual size.

Cut the sheets along the dotted lines at the scissors symbol ✂

Then stick the 3 pages of the front panel together in order (A to A, B to B, C to C).

Repeat for the back panel.




Voorpand · Front panel

5 x 5 cm
Print en meet
dit vierkant om
zeker te zijn
van de juiste
maatvoering

Paper size A4


5 x 5 cm
Print and
measure
this square
to ensure the
correct sizing






Voorpand · Front panel

Gilet 134 - 140







Achterpand · Back panel

5 x 5 cm
Print en meet
dit vierkant om
zeker te zijn
van de juiste
maatvoering

5 x 5 cm
Print and
measure
this square to
ensure the
correct sizing





B

Achterpand · Backpanel

Gilet 134 - 140

Stofvouw · Fabric fold

A

C

